

MMC-Wireless BT

Послан EgorSW - 26.02.2026 20:00

При подключении адаптера через блок питания 12 вольт (16 - "+12в";, 4,5 - "-") светодиод не светится, MMC-Reader его не видит. Так и должно быть?

=====

Re: MMC-Wireless BT

Послан admin - 26.02.2026 22:40

Здравствуйте!

При включении адаптера MMC-Wireless (int) в гнездо OBDII, либо подачи питания на указанные клеммы, светодиод должен мигать или светится постоянно, в зависимости от версии.

При включении адаптер, должна обнаруживаться точка доступа адаптера.

Если этого не происходит, адаптер, скорее всего требует ремонта.

Обращайтесь по телефону, указанному на сайте elm-reader.ru либо через обратную связь на сайте для отправки адаптера в ремонт.

=====

Re: MMC-Wireless BT

Послан EgorSW - 01.03.2026 15:46

Что характерно, при подключении к OBD авто, светодиод мигает и после запуска MMC-Reader мигает часто (может нужно еще какой нибудь контакт задействовать?). Но есть одно "но";, после обновления базы при запуске программы - "is not a valid integer value" и "Нет ответа от блока!".

До этого момента все работало исправно. **MMC Wireless int blue** работает по Bluetooth, а вот цитата из письма mmc-reader : У нас не было в производстве адаптеров на Bluetooth, только проводные и по Wi-Fi.

Есть возможность обменять или обменять с доплатой на Wi-Fi адаптер? Пользую нетбук, Wi-Fi встроенный, а Bluetooth нету.

=====

Re: MMC-Wireless BT

Послан EgorSW - 09.03.2026 17:37

Решили сами посмотреть в чем дело. При установки в авто "+" поджимался разъемом (вставляется с усилием и вынимается также) в результате терялся контакт. Достаточно было пропаять. А ошибки ушли после переустановки ПО. Все равно спасибо за поддержку.

=====