

Неподключается

Послан Хафиз - 02.04.2017 15:32

После переустановки винды прога ELM reader перестала подключаться к блокам либо подключается и через несколько секунд теряет связь немоглибы подсказать в чем проблема пробовал менять адаптор не помогает с другими прогами работает нормально

=====

Re: Неподключается

Послан admin - 03.04.2017 13:19

Здравствуйте!

Попробуйте пока [эту версию ELM-Reader](#) , замените исполняемый файл в папке с программой. Очевидно, в последней версии неудачно написали драйвер обмена данными, налицо нестабильное соединение...

На текущий момент переработано много кода, сделано много изменений, оттестируем - выложим обновление.

=====

Re: Неподключается

Послан Хафиз - 05.04.2017 23:10

После замены пишет The database was not found: "mmccan.dat"

=====

Re: Неподключается

Послан admin - 06.04.2017 00:41

Надо переименовать elmreader.dat в mmccan.dat. Попробуйте, упустили из виду этот момент.

PS

В последних версиях перегрузили большими обработками драйвер работы с портом. Переписываем. Не тем путем пошли.

=====

Re: Неподключается

Послан Хафиз - 06.04.2017 19:18

Стало дольше держать связь секунд 10 было 3-5 сек. Пропало возможность просмотра логов и писаться логи перестали

=====

Re: Неподключается

Послан admin - 07.04.2017 00:38

Нашел дистрибутив, до внесения изменений в тракт приема/передачи [2.0.9.417](#)

Попробуйте, в зависимости от результата, я буду решать как поступать дальше, так как переделано очень много и надо все обдумать как дальше действовать.

=====