

Не подключается адаптер

Послан karas - 12.04.2019 19:58

Адаптер MMC K-Line 3.1с автоматической коммутацией.

При подключении адаптера в 16ти пиновый разъем ОВД светодиод на адаптере не загорается.
При входе в программу - окно с надписью "Адаптер не найден".

.

При попытке в Параметрах добавить сом-порт - не определяется устройство, не добавляется порт.

Между тем, ELM327 подключается к этому разъему и работает.

=====

Re: Не подключается адаптер

Послан admin - 09.07.2019 13:57

В общем это не аналог адаптера ELM327, а дальний родственник)

=====

Re: Не подключается адаптер

Послан FaTON - 09.07.2019 14:02

Использовал ELM327 с тумблером (стоит HS). Может нужно на MS попробовать?

=====

Re: Не подключается адаптер

Послан admin - 09.07.2019 15:08

Да, попробуйте, если поможет. Но проблема в том, что адаптер не принимает ответ от блока.
Все остальные команды инициализации вроде проходят.

=====

Re: Не подключается адаптер

Послан admin - 09.07.2019 15:29

LV RESET - вроде пишут из документации, что это означает короткое замыкание по высокоскоростной линии в машине. Там две линии LH(High) LM (Medium)

ну блоки в мицу работают на 500KBps 250KBps, все это поддерживается ELM327

=====

Re: Не подключается адаптер

Послан admin - 09.07.2019 15:30

как раз команда 1092 начинает обмен данным по шине KAN, на что и получает ошибку.

=====

Re: Не подключается адаптер

Послан FaTON - 09.07.2019 16:19

Каким-то образом зацепился и ELM327 и ELS27. Четвертый раз запускаю обучение, но всегда обрыв связи.

=====